

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE BATERÍAS LIPO



1.

No descargues tus baterías por debajo de 3.0V por celda, ya que pueden deteriorarse, usa un sistema de aviso o bloqueo y configúralo a 3.5V por celda.




2.

Usa siempre un cargador específico para baterías LIPO, bolsa ignífuga y no dejes el cargador y la batería desatendidos. Recuerda máximo 4.20V por celda para LIPO y 4.35V por celda para LiHV.



3.

Lo recomendable es cargar a la intensidad nominal de la batería. Por ello si tu batería es de 5000mah cárgala a 5A, si es de 1000mah cárgala a 1A.



4.

Si no vas a usar tus baterías por más de 7 días, no las dejes nunca cargadas. Usa la función "storage" de tu cargador para dejar la batería al 40% de carga aproximadamente.



5.

Si tus baterías se están hinchando es señal de que su ciclo de vida útil está llegando a su fin, debes ir pensando en sustituirlas.



6.

Para reciclar una batería, usa la función de descarga de tu cargador. Una vez descargada, sumerge la batería en una agua y sal durante 48 horas.

